

Easy SATA - Installationsanleitung

Installation

1. Schieben Sie das Antec Easy SATA von vorne in einen leeren 5.25" Laufwerksschacht.
2. Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben.

Aktivieren der Hot-Swap-Funktion

Schritt 1: Konfigurieren von AHCI (Advanced Host Controller Interface)

1. Schlagen Sie in der Computerdokumentation nach, wie das BIOS aufgerufen wird.
2. Wechseln Sie im BIOS zur SATA-Konfiguration. Überprüfen Sie die Einstellung der Option „Configure SATA as...“.

Wenn die Einstellung „AHCI“ lautet, fahren Sie mit Schritt 2A fort.

Wenn sie „IDE“ lautet und noch kein Betriebssystem auf dem Computer installiert ist, ändern Sie die Einstellung einfach in „AHCI“ und fahren mit der Betriebssystem- und Easy SATA-Installation fort.

Wenn die Einstellung „IDE“ lautet und das Betriebssystem bereits installiert ist, fahren Sie mit Schritt 2B fort.

Schritt 2A: Verwenden des primären SATA-Controllers

1. Schließen Sie die entsprechenden Stromversorgungs- und Datenkabel an das Gerät an.
2. Vergewissern Sie sich, dass der AHCI-Modus im BIOS aktiviert ist.

Schritt 2B: Verwenden des sekundären SATA-Controllers

1. Schließen Sie das Easy SATA an den SATA-Anschluss des sekundären SATA-Controllers an (schlagen Sie ggf. in der Dokumentation des Motherboards nach).
2. Schlagen Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nach, wie der AHCI-Modus aktiviert wird. Je nach Betriebssysteminstallation muss möglicherweise ein zweiter Treiber installiert werden. Der Treiber für Windows 7 kann von der Website <http://support.microsoft.com/kb/922976> heruntergeladen werden.

Betrieb

Einsetzen eines Laufwerks

1. Richten Sie das SATA-Laufwerk mit dem Laufwerksschacht aus. Der Anschluss muss zum Gehäuse zeigen.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Vorderseite, und schieben Sie das Laufwerk vollständig in den Schacht, bis es einrastet.

Hinweis: Das Laufwerk schließt nicht bündig mit dem Gehäuse ab. Dies ist notwendig, damit es herausgenommen werden kann.

Herausnehmen eines Laufwerks

1. Vergewissern Sie sich, dass nicht auf das Laufwerk zugegriffen wird.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Vorderseite, und ziehen Sie das Laufwerk vorsichtig heraus.