

Easy SATA - Guía de Instalación

Instalación

1. Deslice Antec Easy SATA en un compartimento para discos vacío del frontal de la caja.
2. Fije la unidad mediante los tornillos proporcionados.

Habilitación de las capacidades de sustitución en caliente

Paso 1: configuración de AHCI (Advanced Host Controller Interface, Interfaz controladora de host avanzada)

1. Consulte en el manual de su ordenador cómo entrar en el BIOS.
2. Localice la configuración de SATA en el BIOS. Compruebe cuál es la configuración de "Configure SATA as..." (Configurar SATA como...).

Si está ajustada en "AHCI", continúe con el Paso 2A.

Si está ajustada en "IDE" y aun no ha instalado un sistema operativo en el ordenador, puede simplemente cambiarla a "AHCI" y continuar con la instalación del sistema operativo y la unidad Easy SATA.

Si está ajustada en "IDE" y ya ha instalado un sistema operativo, continúe con el Paso 2B.

Paso 2A: uso de la primera controladora SATA

1. Conecte los cables de alimentación y de datos correctos a su dispositivo.
2. Asegúrese de que se haya habilitado AHCI en el BIOS.

Paso 2B: uso de la segunda controladora SATA

1. Siguiendo el manual del fabricante de su placa base, localice el conector SATA de la segunda controladora SATA y conecte Easy SATA en él.
2. Consulte el manual de su sistema operativo para obtener instrucciones sobre cómo activar el modo AHCI. En función de cómo se haya instalado su sistema operativo, quizás deba instalar un segundo controlador. Los usuarios de Windows 7 pueden descargar el controlador de <http://support.microsoft.com/kb/922976>

Uso

Carga

1. Alinee el disco duro SATA con el compartimento para disco. Asegúrese de que el conector esté mirando a la caja.
2. Suelte el botón frontal para liberar el mecanismo de bloqueo interno y empuje el disco duro completamente en el compartimento hasta que quede fijo en su posición.

Nota: el disco duro no quedará a ras con el exterior de la caja. Esto es necesario para expulsar la unidad de disco.

Descarga

1. Asegúrese de que el disco duro no se está utilizando.
2. Suelte el botón frontal para liberar el mecanismo de bloqueo, agarre el disco duro y tire de él hacia fuera.