

Easy SATA - Guide d'Instruction

Installation

1. Insérez votre Antec Easy SATA dans un emplacement libre en façade.
2. Fixez l'unité dans l'emplacement à l'aide des vis fournies.

Activation des fonctions de remplacement à chaud

Étape 1 : configuration de l'AHCI (Advanced Host Controller Interface, Interface avancée du contrôleur hôte)

1. Pour savoir comment accéder au BIOS, reportez-vous au manuel de votre ordinateur.
2. Dans le BIOS, accédez à la configuration SATA. Vérifiez le paramètre « Configure SATA as... ».

Si ce paramètre est défini sur « AHCI », passez à l'étape 2A.

Si ce paramètre est défini sur « IDE » et qu'aucun système d'exploitation n'est encore installé sur votre ordinateur, vous pouvez simplement définir le paramètre sur « AHCI » et passer à l'installation de votre système d'exploitation et du disque dur Easy SATA.

Si ce paramètre est défini sur « IDE » et qu'un système d'exploitation est déjà installé, passez à l'étape 2B.

Étape 2A : utilisation de votre premier contrôleur SATA

1. Branchez les câbles d'alimentation et de données appropriés à votre unité.
2. Vérifiez que l'AHCI est activée dans le BIOS.

Étape 2B : utilisation de votre deuxième contrôleur SATA

1. À l'aide du manuel du fabricant de votre carte mère, repérez l'emplacement de la fiche SATA sur votre deuxième contrôleur SATA, puis branchez-y l'Easy SATA.
2. Pour obtenir des instructions sur l'activation du mode AHCI, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation. En fonction du mode d'installation de votre système d'exploitation, vous devrez peut-être installer un deuxième pilote. Les utilisateurs de Windows 7 peuvent télécharger le pilote à l'adresse <http://support.microsoft.com/kb/922976>

Fonctionnement

Chargement

1. Alignez votre disque dur SATA avec la baie d'unités. Vérifiez que le connecteur fait face au boîtier.
2. Appuyez sur le bouton en façade pour libérer le mécanisme de verrouillage interne, puis insérez le disque dur dans la baie jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
Remarque : le disque dur ne s'encastre pas complètement dans votre boîtier et ce, afin que vous puissiez l'éjecter.

Déchargement

1. Vérifiez que votre disque dur n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyez sur le bouton en façade pour libérer le mécanisme de verrouillage interne, puis tirez sur le disque dur afin de l'extraire du boîtier.