

Easy SATA - Инструкция по эксплуатации

Установка

1. Вставьте устройство Antec Easy SATA в пустой отсек для дисководов на передней части корпуса.
2. Закрепите устройство прилагающимися винтами.

Обеспечение возможности горячей замены

Шаг 1. Настройка AHCI (Advanced Host Controller Interface).

1. В руководстве к компьютеру посмотрите, как войти в BIOS.
2. Перейдите в BIOS к настройкам SATA. Проверьте значение параметра «Configure SATA as...».

Если для параметра установлено значение «AHCI», переходите к шагу 2А.

Если для параметра указано значение «IDE» и на компьютер еще не установлена операционная система, можно просто изменить значение параметра на «AHCI», после чего выполнить установку операционной системы и диска Easy SATA.

Если для параметра указано значение «IDE» и на компьютере уже установлена операционная система, переходите к шагу 2Б.

Шаг 2А. С помощью первого контроллера SATA выполните следующие действия.

1. Подсоедините кабели питания и кабели данных к устройству.
2. Убедитесь, что режим AHCI включен в BIOS.

Шаг 2Б. С помощью второго контроллера SATA выполните следующие действия.

1. С помощью руководства производителя материнской платы вашего компьютера установите расположение разъема SATA второго контроллера SATA и подключите к нему Easy SATA.
2. Инструкции по включению режима AHCI см. в руководстве к операционной системе. В зависимости от типа установки операционной системы может потребоваться установка второго драйвера. Для компьютеров, использующих Windows 7, драйвер можно загрузить по адресу <http://support.microsoft.com/kb/922976>

Эксплуатация

Подключение

1. Установите жесткий диск SATA в отсек. Убедитесь, что жесткий диск расположен разъемами внутрь корпуса.
2. Отожмите кнопку на передней панели, чтобы открыть основной запирающий механизм, и вставьте жесткий диск в отсек, задвинув его до характерного щелчка.

Примечание. Жесткий диск будет немного выступать из корпуса. Это необходимо для его извлечения.

Отключение

1. Убедитесь, что отключаемый жесткий диск в данный момент не используется.
2. Отожмите кнопку на передней панели, чтобы открыть основной запирающий механизм, возьмитесь за жесткий диск и вытащите его из отсека.