

# Digital PC Power Tester

Accessories

## Быстрый, простой и точный тестер для блока питания

Проверьте блок питания АТХ быстро, просто и с точностью, используя цифровой тестер Antec для компьютерных блоков питания, - простое средство диагностики состояния Вашего блока питания АТХ с 20-контактным или 24-контактным разъемом. На простом для восприятия жидкокристаллическом экране четко отображаются параметры напряжения и значения усиления по мощности, индивидуальная индикация напряжения осуществляется с точностью до одной десятой вольта, а сигнализация недопустимого напряжения предупреждает пользователей об опасно повышенном или недостаточном напряжении. Определите проблему сегодня и сэкономьте время на поиск и устранение неисправностей с цифровым тестером Antec для компьютерных блоков питания.



	Диапазон нормального напряжения		Диапазон отображаемого напряжения	
	Низкое (A)	Высокое (B)	Мин. (C)	Макс. (D)
+5V	+4.75V	+5.25V	+4V	+6V
-12V	-11V	-13V	-10V	-14V
+12V1	+11V	+13V	+10V	+14V
+12V2	+11V	+13V	+10V	+14V
+3.3V	+3.14V	+3.47V	+2V	+4.5V
+5VSB	+4.75V	+5.25V	+4V	+6V

Digital PC Power Tester:  
0761345-77204-4 US  
0761345-00110-6 EU  
0761345-77205-1 AP

### Технические характеристики:

- Совместимость с блоками питания АТХ, имеющими 20-контактный или 24-контактный разъем
- На жидкокристаллическом экране отображаются напряжение и усиление по мощности
- Индивидуальная индикация напряжения с точностью до одной десятой вольта
- Сигнализация недопустимого напряжения предупреждает пользователей о повышенном или недостаточном напряжении
- Входные разъемы:
  - Connettore di alimentazione principale a 20 o 24 pin
  - Connettore di alimentazione da 12V a 4/8 pin
  - Connettore di alimentazione PCI Express a 6 pin
  - Connettore di alimentazione floppy a 4 pin
  - Connettore di alimentazione SATA (Serial ATA)
  - Connettore di alimentazione periferiche a 4 pin



www.antec.com • 1-800-22ANTEC (US) / +31 (0) 10 462-2060 (EU)

**Antec**  
Believe it.